


**CROWN**

DC Heat gun

060001-01-01 20V

CT60001HX

VERSTON:BI DATE:20210812



**СТ60001НХ**

1	5006000100101	Левый и правый корпус	1	
2	5006000100201	Левый и правый корпус для батарей	1	
3	5006000100301	Нагревательный элемент в сборе	1	
3-1	5006000101801	гайка	4	
3-2	5006000101901	Установочное кольцо	1	
3-3	5006000102001	Нагревательный элемент	1	
3-4	5006000102101	Сетка для отвода воздуха	1	
3-5	5006000102201	Сетка для отвода воздуха	1	
3-6	5006000102301	Керамическая трубка	1	
3-7	5006000102401	трубка	1	
3-8	5006000102501	корпус нагревательного элемента	1	
3-9	5006000102601	Пружина передней крышки	2	
3-10	5006000102701	Винт	4	
4	5006000102801	Передняя крышка в сборе	1	
5	5006000100501	Задняя крышка в сборе	1	
5-1	5006000102901	Крюк	1	
5-2	5006000103001	Плоская шайба	2	
5-3	5006000103101	пружина	1	
5-4	5006000103201	Стопорные шайбы для крюка	1	
5-5	5006000103301	Задняя крышка	1	
6	5006000100601	Двигатель в сборе	1	
6-1	5006000103401	крыльчатка	1	
6-2	5006000103501	Винт	2	
6-3	5006000103601	Двигатель постоянного тока	1	
6-4	5006000103701	корпус двигателя	1	
7	5006000100701	штифт	2	
8	5006000100801	пружина штифта	1	
9	5006000100901	клавиша предохранительного замка	1	
10	5006000101001	защитное стекло светодиода	1	
11	5006000101101	Выключатель	1	
12	5006000101201	пружина	1	
13	5006000101301	кнопка выключателя	1	
14	5006000101401	клавиша выключателя	1	
15	5006000101501	плата управления	1	
16	5002900201001	разъем	1	
17	5002900200601	Винт	8	